


4	Remover os parafusos.
---	-----------------------


5	Remova o tubo.
---	----------------




6	Remova os parafusos.
----------	----------------------

7	Remova as braçadeiras.
----------	------------------------


8	Remova o suporte.
----------	-------------------




9	Remova os parafusos.
---	----------------------




10	Remover os tubos.
----	-------------------



11	Soltar o conector.
12	Remova o parafuso.
13	Remover o sensor e a proteção de calor.



14 Estar ciente de possíveis calços.




15 Afrouxar os parafusos.




Dica de serviço

Os parafusos não podem ser removidos da tampa da distribuição.

16 Remova a tampa da distribuição.




17 Remova a junta.




18 Posicione um recipiente sob a bomba.

19 Limpe ao redor das conexões.


20 Remova as mangueiras.




21	Remova o tubo.
----	----------------



22	Remova o tubo.
----	----------------




23	Remover os parafusos.
----	-----------------------




24	Remover a bomba.
----	------------------

25	Remova o anel em O.
----	---------------------




26	Remova o parafuso.
----	--------------------


27	Remova a mangueira.
----	---------------------




28 Remover o tubo com os suportes.




29 Remova o tubo de óleo.




30 Remova a mangueira de ventilação de ar.



31	Instale as ferramentas (A) e (B). Material necessário FERRAMENTA DE ELEVAÇÃO 88800061 gancho de elevação 9992758
32	Remova as porcas.
33	Remover o compressor de ar. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  Nota Descarte o anel em O. </div>



34	Remova a braçadeira de cabo.
35	Remover a tampa de proteção.



36 Remover as braçadeiras de cabo.




Nota


Observar as posições.

37 Remover a porca.

38 Remova os cabos.




39	Desconectar o conector.
-----------	-------------------------




40	Remova as porcas.
-----------	-------------------


41	Remover o motor de partida.
-----------	-----------------------------




42	Desligar os conectores.
----	-------------------------



43	Remover os parafusos, as porcas e as arruelas.
44	Remover os tubos.
45	Limpar os orifícios.




46	Remover os parafusos, as porcas e as arruelas.
47	Remover os tubos.
48	Limpar os orifícios.




49	Posicione o recipiente sob o alojamento do filtro.
-----------	--

50	Limpe ao redor do filtro de combustível.
-----------	--



51	Instale a ferramenta (A).	
	Material necessário	
	CHAVE DE FILTRO DE ÓLEO	88800422
52	Remova o filtro de combustível.	




53	Drenar o fluido coletado em um centro de reciclagem.
----	--

54	Posicione o recipiente sob o alojamento do filtro.
----	--


55	Limpe ao redor do filtro de combustível.
----	--




56	Desconectar o conector.
----	-------------------------




57	Instale a ferramenta (A).
Material necessário	
CHAVE DE FILTRO DE ÓLEO	88800422
58	Remova o filtro.




59	Instale a ferramenta (A).
	Material necessário
	SACADOR 11666167
60	Remover o recipiente.




61	Drenar o fluido coletado em um centro de reciclagem.
62	Remover o anel-trava.
63	Remover o conector.



64 Remover os parafusos.



65 Remover a carcaça.




66	Soltar a braçadeira do cabo (1).
----	----------------------------------

67	Desligar os conectores (2 - 3).
----	---------------------------------


68	Remova a amarração de cabo (4).
----	---------------------------------

69	Remover o parafuso (5) .
----	--------------------------

70	Remover o tubo (6) .
----	----------------------




71	<p>Esta etapa contém 2 alternativas. Selecione uma das alternativas válidas abaixo.</p> <p>Alternativa 1 / 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Remova os parafusos. ▶ Desligar os conectores.
-----------	--



► Posicione um recipiente de drenagem.

► Remova os parafusos.


► Remover as arruelas.

**Alternativa 2 / 2**

- ▶ Remover os tubos.


**Nota**

Drenar o conteúdo em um recipiente adequado.




▶ Remova os parafusos.

▶ Desligar os conectores.




72	Remova os parafusos.
-----------	----------------------

73	Remover a unidade de comando.
-----------	-------------------------------




74							
75	<p>Instale a placa (A) e o dispositivo (B).</p> <p>Material necessário</p> <table border="1" data-bbox="156 1458 1284 1615"> <tr> <td data-bbox="156 1458 724 1505">chapa</td> <td data-bbox="724 1458 1284 1505">88800117</td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 1505 724 1552">dispositivo</td> <td data-bbox="724 1505 1284 1552">88800345</td> </tr> <tr> <td data-bbox="156 1552 724 1615"></td> <td data-bbox="724 1552 1284 1615"></td> </tr> </table>	chapa	88800117	dispositivo	88800345		
chapa	88800117						
dispositivo	88800345						




76 Instale o motor no suporte de revisão (A).

Material necessário


BANCADA DE RECONDICIONAMENTO	9986485
------------------------------	-------------------------



77	Remova o equipamento de levantamento do motor.
78	Posicione um recipiente de drenagem.
79	Remover o bужão de drenagem.
80	Drenar o óleo do motor.




81	Limpar as conexões.
82	Desconectar o conector.
83	Posicionar a ferramenta (A).
	Material necessário
	jogo 88800233
84	Remover os tubos.




85	Remover os parafusos.
-----------	-----------------------


86	Remover a válvula.
-----------	--------------------



87	Remova a vareta de nível.	
	Dados técnicos	
	A distância que a vareta de nível é retirada da carcaça externa	≈ 0,5 m




88	Desconectar o conector (3) .
89	Pressionar o anel para baixo e puxar a carcaça externa (2) reta para fora.
90	Remover os parafusos.
91	Remover o tubo (1) .




92	Remover os parafusos.
----	-----------------------

93	Remova o cárter.
----	------------------




N239744


94	Remover o friso de vedação.
----	-----------------------------




95	Remova o friso de vedação.
----	----------------------------

**N238869**

96	Remover os parafusos e os espaçadores.
97	Remova o aro do ventilador.



98	Desconecte o conector.
99	Remova as braçadeiras de cabo.
100	Remova o suporte.




101 Remova as porcas de travamento.

102 Remova o ventilador.



Nota

Erga o ventilador cuidadosamente.





103 Armazene o ventilador verticalmente.




Nota

O ventilador não deve ser deitado.




N237454


104	Remover os parafusos.
105	Remova a polia.
106	Remova o amortecedor de vibrações.




107	Remova os parafusos.
-----	----------------------



108	Remova a tampa.
-----	-----------------



109	Remova a vedação.
-----	-------------------



110	Girar o motor no suporte de revisão.
------------	--------------------------------------

111	Posicionar um recipiente de drenagem.
------------	---------------------------------------


112	Remover os parafusos.
------------	-----------------------

113	Remover os tubos.
------------	-------------------



Nota


Poderá haver óleo residual no motor.




114	Drenar o fluido coletado em um centro de reciclagem.
------------	--

115	Remover os parafusos.
------------	-----------------------


116	Remover a peneira de óleo.
------------	----------------------------



117	Remover o tubo.
-----	-----------------



118	Remover os parafusos.
-----	-----------------------




N239747

119 Remover o quadro de reforço.


**Nota**

A estrutura de reforço tem bordas afiadas, use equipamento de proteção adequado.



120	Remova o parafuso.
-----	--------------------

121	Remover o esguicho.
-----	---------------------



122	Execute este procedimento quando a condição abaixo for atendida.	
	Condições	
	•	Se não for possível acessar
	▶	Girar o volante do motor.
	Material necessário	
	FERRAMENTA DE ROTAÇÃO	88800014
123	Remover os outros esguichos da mesma maneira.	
124	Girar o motor no suporte de revisão.	
125	Remover a ferramenta de partida (A) .	